よくあるお問い合わせ

洗剤ケースに柔軟剤や

こびりついていませんか? ●水栓をさらに開き

水準器

給水量を増やす。

水が残る!

●洗剤ケースの緑色のカバー

やケースの筒に柔軟剤が

ドラムをゆらすと

入れてある液体の音です。

臭いが気になる!

臭いがすることがあります。

数cmしか下がりません。

あります)

●ドラム内に水が残っている場合

(水が少ないと見えない場合が

●水位を「高め」に手動で変更し

た場合(表示は常に「1.1杯」)

●水位を「低め」に手動で変更し

た場合(表示は常に「0.4杯」)

「チャプチャプ」音がする!

●脱水時に本体のゆれを抑えるため、ドラムに

●ご購入後しばらくは、機器(ゴムや樹脂)の

お風呂の水が減らない!

●使用水量が少ないため、お風呂の水面は

(水が残っているわけではありません)

(取扱説明書 P.44)

*NA-VX5000タイプはP.40 NA-VX3000タイプはP.38

振動が大きい、 ガタガタ音がする!

本機は衣類のバランスによって脱水立ち上がり 時、一時的に本体が振動したり、ガタガタと音 がする場合がありますが、異常ではありません。

次の項目に当てはまる場合は、お買い上げの 販売店へお知らせください。

- ●輸送用固定ボルトは 外していますか? (据付説明書ご参照) 外さないと、本体が動 くことがあり危険です。
 - (本体背面) 水準器
- ●本体が傾いていませんか? →本体の水準器を確認する。
- ●がたつきはありませんか?



乾燥時間が長い、残り時間

が減らない、急に減る!

表示時間は目安のため、実際の時間と異なります。

■乾燥時間は、乾き具合に応じて自動調整します。



- ■次の場合、乾燥時間が長くなり、残り時間が減ら ない場合があります。
- ●乾燥フィルターが目詰まりしている。 →乾燥のたびに取り外して、ゴミを取る。
- ●乾きにくい衣類(綿類)が多い。
- ●厚手の衣類 (ジーンズ、トレーナー等)が多い。
- ●洗濯ネットに、衣類を詰め込んでいる。
- ●室温が低い。(5℃以下)

基本のお手入れ

乾燥フィルター



②フィルターを開き、 わた状のゴミを取る

③ぬれたタオルで きれいにふく



- ●強くこすらない。 (フィルターが破れる原因)
- ●乾燥フィルター(奥) を掃除する



●目詰まりしている場合は、 ぬるま湯で洗い、よく乾かす





※月に1回掃除してください

排水フィルター

- ①必ず「脱水のみ」運転で 排水を行う
- ②電源を入れ、容器等で受けて つまみをゆっくり回す
- ※ブザーが鳴った場合は取り外さない。 (水が多量にあふれ出ます)



③残水が出ないことを確認し 引き出す





■取り付けは


「ウエ」を上にして差し込み、 しっかりと締め付ける。



つまみを縦に

■排水フィルターを外すときは







必ず別の容器を 受けてください。

Panasonic


かんたんガイド



①ドアを開けて 洗濯物を入れる

衣類のはさみ込みがないよう ②ドアを閉める

写真・イラストはNA-VX7000、NA-VT8000タイプを基本に使用しています。 イメージのため、実際と多少異なります。







ナノイー「槽クリーン」(取扱説明書 P.11) ※NA-VX7000、NA-VT8000 タイプ 「洗濯」を選ぶと、自動的にナノイー「槽クリーン」がセット

> されます。洗濯後、電源を切らずに衣類を取り出し、ドアを閉 めると、ナノイー「槽クリーン」運転を行います。(約1時間) 連続して「洗濯」する場合は、いったん電源を切ってください。

で使用の前に、取扱説明書の 「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、 正しく安全にお使いください。

のガイドでは、操作の基本を簡単にご案内しています。

ドラム式電気洗濯乾燥機


NA-VX7000タイプ NA-VX5000タイプ NA-VX3000タイプ NA-VT8000タイプ

(「おまかせ」コースになる)

「乾燥のみ」 を選ぶ

洗濯物の量に合わせて、 洗剤量が表示される。

洗剤を入れる



液体洗剤・液体漂白剤

「念入り仕上げ」コース 衣類の黒ずみ・臭い・タオルのゴワつきを

抑えて洗います。(取扱説明書 P.12) ※洗剤は多めに入れます。(取扱説明書 P.17)

洗剤量表示がおかしい!

⇒ 多めに

⇒ 少なめに

爪注意

ドラム内の水が多量にあふれ出ます









用意し、残水を

W9960-7TS10

上手な使いかた

黒ずみや色移りが 気になるときは…

少ない水で洗うため、汚れや染料の濃度が濃くなり、 黒ずみや色移りが目立つことがあります。

●洗剤は適正量を入れる!

(洗剤が少な過ぎると、一度落ちた汚れが再付着し、黒ずみの原因)

●柔軟剤を入れ過ぎない!


(柔軟剤が衣類に多く残り、黒ずみの原因)

●新しい色柄ものは、色落ちしやすいため、別に洗う。

●「念入り仕上げ」コースがおすすめ!

(一度黒ずんだ衣類の黒ずみは落とせません)

●黒ずみや色移りしたときは→ (取扱説明書P.40) *NA-VX5000タイプはP.35、NA-VX3000タイプはP.37





- ●乾燥のたびに乾燥フィルターのお手入れを! (フィルター目詰まりは、時間が長くなった り、乾きムラの原因)
- ●素早く乾燥したいときは、「スピーディ」乾燥で
- ●乾きにくいものは、「しっかり」乾燥で! (トレーナー、厚手のタオル、綿類など)
- ●乾きにくいものは、脱水時間を長めに!
- ●ネットに入れて乾燥しない! (乾きムラやシワの原因)
- ●生乾き衣類の仕上げ乾燥は、 タイマー乾燥で!

ネットから出して!



●タオルが多い場合など… タオルと他の衣類を合わせ て洗濯~乾燥するか、脱水 後ほぐしてから乾燥を! (ドラムに貼り付いたまま、 乾かない場合があります)

●乾燥の種類を選ぶには→ (取扱説明書P.13)

①乾燥の種類を選ぶ

■シワが気にならない普段の衣類 →「標準」「スピーディー」乾燥で





●洗濯の脱水が終わった後、 洗濯物を一度取り出して ほぐす。

先に取り出す

③量は少なめに

·上限 (6kg) このあたりまで(3kg)

4乾燥前に 一度シワをのばす



途中でドアを開けて

シワを抑える乾燥のしかた

衣類を分けて



半袖肌着類など…


②「ジェット乾燥」か、

下着類

■シワになりやすい衣類 →タイマー乾燥「30分」の後、つり干しで

「念入り仕上げ」コースで!





⑤乾いた衣類を

気になるときは… たたき洗いのため、タオルなどは繊維がねてしまい、

タオルなどゴワゴワ感が

ゴワつきを感じることがあります。

- ●「ジェットほぐし」(NA-VX7000、NA-VT8000タイプのみ) か、「念入り仕上げ」コースで!(容量4.5kg以下)
- ●柔軟剤を使用する。
- ●それでも気になる場合は
- →脱水後、タイマー乾燥「30分」の後、つり干しする。

糸くずが気になったら…

●タオルなど糸くずの出やすいものは分けて洗う。

乾燥運転後は特にたまりやすいため、お手入れを→ (取扱説明書P.36) **NA-VX5000タイプ、NA-VX3000タイプはP.34

ふんわり

運転音が気になる場合は…

- ●タオルケット・シーツなどの大きいものは、他の衣類とは別に洗う。
- ●夜などは、「ナイト」コースで!
- ■ネットに詰め込み過ぎないで!
- ●床の状態や洗濯物の種類によって振動が大きくなる場合は
- → 「脱水立ち上がり | を調整する。(取扱説明書P.39) *NA-VX50009/7 ttP 39. NA-VX30009/7 ttP 35







(輪状の繊維が)

ねてしまうと…

ゴワゴワ



洗剤・柔軟剤の目安

(1杯の量)が異なりますので、下の表を目安に入れてください。

アタック

ニュービーズ

ふんわりニュービーズ

表示通り

1.1 杯

0.9杯

0.8杯

0.6杯

0.4杯

1.6杯

1.2杯

遠心力21

トップクリアリキッド

液体洗剤

アリエール

ボールド

粉末洗剤スプーンの例

洗剤量表示(杯)

 ΠS

液体洗剤キャップの例

●念入り仕上げコースの場合

洗剤量表示は、代表的な粉末洗剤に合わせています。洗剤の種類により、スプーンやキャップの大きさ

アタック ALLin

ボールド

粉末洗剤

ブルーダイヤ

トップ

部屋干しトップ

ほぼ表示通り

1.2杯

1.0杯

0.8杯

0.7杯

0.4杯

1.7杯

1.3杯

水30Lに対し

10ml

水30Lに対し

7ml

アリエール

表示の8割

0.9杯

0.7杯

0.6杯

0.5杯

0.3杯

12杯

1.0杯

水30Lに対し

20ml

水30Lに対し

15ml

•	一				
	1.5	1.6杯	1.5杯	0.4	
	1.2	1.2杯	1.1 杯	0.3	

0.4杯	0.6杯	0.7杯	1.1 杯
0.3杯	0.4杯	0.5杯	0.8杯

(2010年10月現在)